



P R O F I - S T A T I V E
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000



Bedienungsanleitung

1. Allgemeine Hinweise

Wolf-Stativ sind robust und wurden für extreme Bedingungen konzipiert. Die hochwertige und trotzdem leichte Materialkombination (Eschenholz/Metall) garantiert absolute Stabilität.

Die präzise geführten Teleskopauszüge gleiten sanft und sind bei allen klimatischen Bedingungen leicht zu bedienen.

Die Eschenholzelemente sind witterungsbeständig und umweltfreundlich lackiert und vor mechanischer Abnutzung geschützt.

2. Bedienung

Variabler Schenkelanschlag

Die Stativ bieten einen variablen Schenkelanschlag von 20°, 35° und 45°. „WOLF-Exzenterkeile“ mit Federvorspannung gewährleisten diese kraftschlüssige Winkeleinstellung.

In die Stellung 20° rastet der Exzenterkeil beim Aufstellen automatisch ein. Soll eine andere Winkeleinstellung gewählt werden, wird das Stativbein leicht nach innen geführt und der Exzenterkeil gegen die Federkraft bis zur gewünschten Winkeleinstellung nach unten gedrückt. Danach spreizt man das Bein bis zum Anschlag nach außen.

Höhenverstellung

Sämtliche Teleskopauszüge lassen sich ohne Kraftanstrengung in die gewünschte Position bringen.

Mit der neuentwickelten „WOLF-FAST-CLAMP“ Stativbeinklemmung, ist das Aufstellen des Stativs so einfach wie nie zuvor bei Holzstativen.

Zum Lösen der „FAST-CLAMP“, den ergonomisch geformten Klemmhebel zwischen Daumen und Zeigefinger nach oben bewegen, bis dieser ca. 45° vom Stativbein absteht.

Danach kann der Auszug leicht in die gewünschte Position bewegt werden. Zum Fixieren den Klemmhebel fest nach unten drücken, bis dieser einrastet.

Die Klemmkraft des „FAST-CLAMP“ ist bei Auslieferung optimiert.

Nach längerem Gebrauch kann sich diese verändern, deshalb ist die Klemmwirkung nachstellbar. Zur Einstellung der Klemmkraft öffnen Sie den Klemmhebel

- zur Erhöhung drehen Sie die Einstellschraube des Klemmhebel ca. ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn und prüfen die Klemmkraft, falls Sie weiter erhöhen möchten wiederholen Sie den Einstellvorgang
- zur Reduzierung drehen Sie die Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn.

Zur Einstellung verwenden Sie bitte den beigefügten Schraubendreher für Innensechskant.

!ACHTUNG! Beim COMPACT-Stativsystem, welches einen zweifachen Stativbeinauszug besitzt, muss immer zuerst die obere Stativbeinklemmung gelöst und erst dann die untere „FAST-CLAMP“ bedient werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Stativbeinklemmung nicht im hohlen Bereich gespannt wird. Dies geschieht, wenn nur der untere Stativbeinauszug ausgefahren ist und der obere Klemmbereich innen hohl ist.